

Vorderseite
Ladesäule

Vorbereitung der Montagehilfe
zum Einbetonieren

20 bis 25

Alle Kabel mittig
im Fundament
platzieren

Oberkante der Montagehilfe
bündig mit der Betonoberfläche
positionieren

Fundamentoberfläche
eben und glatt streichen

Optional zweites
Kabel

Erdungskabel

Kabel vor Beschädigungen
bei Fundamentherstellung
schützen.
z. B. Schutzschlauch/Leerrohr

Schutzschlauch muss
mindestens 300 mm
Überlänge haben

Kabel muss für Montage
mindestens 1500 mm
Überlänge haben

Beton-Fundament

Abmessungen in mm



